

## Silver-flo™ 56 - Silberhartlote ohne Kadmium

Silver-flo™ 56 ist ein kadmiumfreies Silberlot. Es kombiniert eine niedrige Löttemperatur mit einem engen Schmelzbereich. Diese Eigenschaften machen Silver-flo™ 56 zu einem hervorragenden Universal-Silberlot. Neben Silver-flo™ 55 wird dieses Lot als die beste kadmiumfreie Alternative zu niedrig schmelzenden kadmiumhaltigen Legierungen angesehen. Es wird beispielsweise als Ersatz für Legierungen wie Easy-flo™ und Easy-flo™ No.2 verwendet.

Silver-flo™56 fließt sehr leicht und erzeugt saubere Verbindungsstellen mit kleinen Lotkehlen. Mit Silver-flo™ 56 hergestellte Verbindungen sind für Meerwasseranwendungen geeignet, da sie in Bezug auf das Lot entzinkungsresistent sind.

Die optimale Lotspaltgröße liegt bei Löttemperatur zwischen 0,05 und 0,15 mm.

**Zusammensetzung:** 56%Ag, 22%Cu, 17%Zn, 5Sn%

**Entspricht:** EN1044:1999 AG102, AMS 4763, AWS Bag-7, ISO 17672:2010 Ag 156

Schmelzbereich: 618-652°C

## Anwendungen des Produktes

Silver-flo™ 56 kann für Verbindungen aller gängigen Ingenieurwerkstoffe (mit Ausnahme von Aluminium) eingesetzt werden, wie Kupfer und Kupferlegierungen (z. B. Messing- und Bronzeverbindungen, Rotguss, Neusilber, Aluminiumbronze, Kupfernickel), Stähle (z. B. Weich-, Kohlenstoff-, Werkzeug- und Edelstahl sowie schwach legierter Stahl) sowie Wolframkarbid- und PKD-Platten. Auf großen oder schwierig zu benetzenden Wolframkarbidstücken werden häufig spezialisierte nickel-/manganhaltige Silberlote bevorzugt.

## Verarbeitung des Produktes

Dieses Lot wird vor allem für Lötarbeiten an der Luft mit einem Flussmittel verwendet. In den meisten Fällen kann das Flussmittel Easy-flo™ oder Easy-flo™ A Flussmittelpaste in Verbindung mit Silver-flo™ 56 verwendet werden. Die Auswahl des Flussmittels ist dabei jedoch anwendungsabhängig. Bitte wenden Sie sich an die technische Abteilung von JM oder sehen Sie die JM Flussmittelproduktdatenblätter ein, bevor Sie ein Flussmittel auswählen

## Verfügbarkeit des Produktes

Stab 1,5mm, 3mm Flussmittelumhüllter Stab 1,2mm, 1,5mm Andere Formen auf Anfrage

Johnson Matthey kann nicht alle möglichen Bedingungen in Betracht ziehen, unter denen diese Informationen und unsere Produkte oder die Produkte anderer Hersteller in Kombination mit unseren Produkten verwendet werden.

Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das speziell genannte Material und sind möglicherweise nicht für dieses Material in Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder für die Verwendung dieses Materials in irgendeinem Verfahren gültig. Diese Informationen werden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt und basieren auf den neuesten Informationen, die Johnson Matthey zur Zeit des Verfassens korrekt und verlässlich. Es kann jedoch keinerlei Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Information gegeben werden und Johnson Matthey übernimmt daher keinerlei Verantwortung und lehnt jegliche Verantwortung für Verluste, Schäden oder Verfetzungen, auf welche Art auch immer diese entstanden sein mögen, (inklusive aller von Dritten eingebrachten Forderungen) ab, die die Verwendung dieser Informationen zur Folgen haben könnte. Das Produkt wird unter der Bedingung geliefert, dass der Benutzer die Verantwortung übernimmt, sich mit der Eignung und Vollständigkeit dieser Informationen für seine eigene spezielle Verwendung zu begnügen. Freiheit von Patentrechten oder jedweden Eigentumsrechten Dritter darf nicht angenommen werden.

Text und Bilder in diesem Dokument sind urheberrechtlich geschützt und sind das Eigentum von Johnson Matthey.

Dieses Datenblatt darf nur zu Informationszwecken für die Verwendung mit oder für den Wiederverkauf von Produkten von Johnson Matthey vervielfältigt werden. Das JM Logo©, der Name Johnson Matthey© und die Produktnamen, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind Markenzeichen von Johnson Matthey. Easy-flo® und Silver-flo® sind innerhalb der EU für JM eingetragen. Sil-fos™ ist im Vereinigten Königreich für JM und bestimmte andere Länder eingetragen, wird in Deutschland (unter Matti-fos) und in den USA (unter Mattiphos™) jedoch anders vermarktet.

JM(X)

Telefon: +41 044 307 19 30 Fax: +41 044 307 19 20 email: info@matthey.com www: johnson-matthey.ch